MITSUBISHI

三夢オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉鮮魚 乳加工食品用)

SRM-675SRA. SRM-475SRA


SRC (チルド食品用)

SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の 必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。



SRM形側断面図

保証書は必ずお受取りください。

	且	次		
特にお守	りいただ	ごきたいこ	注意	. 2
据付場所	について	······	• • • • • • • • • • • • •	. 3
各部の名	称と働き	·····	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	٠ 4
運転前の	ご注意…		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 5
ご使用方	法		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 5
日常のお	手入れ…	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 6
サービス・	をお申し	つけの前	jに	. 7
保証につ	いて	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 7
仕様一覧:	表		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 8
フィルター	-清掃ラン	プ点灯時の	の処置	. 9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じ た大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性 能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役にたちます。

特にお守りいただきたいご注意

三菱オープンショーケースの機能を充分発揮させていただくためにつぎの点をお守りください。

1 設置場所

このショーケースはエアカーテン方式ですので、空間の完備した所でご使用いただくことが前提です。したがって周囲の風、温度、湿度によって大きな影響を受け、場合によっては充分な性能を発揮できないことがあります。

エアカーテンは風の影響を受けると効果があがりません。空調ダクトや天井扇などによっても、室内の空気が大きく移動します。設置場所には、直接風の影響を受けないところをお選びください。

2 周囲条件


このケースはつぎの周囲条件のもとにお使いください。

■ 周囲温度 : 27°C以下 ■ 周囲湿度 : 60%以下 ■ 周囲風速 : 0.2m/sec以下 なお、周囲温度が35°C以上(夜間、空調運転を停止した時等)になると保護装置の働きにより、ショーケースが運転・停止を繰り返すことがあります。

③ 電源及びアースについて

① 単相100 V

電源コートはプラグ付ですのでショーケース専用のコンセントに接続してくたさい。 適合コンセントは15 A 125 V 用2極差込みコンセントです。



② 漏電プレーカー及びアース

アース端子は本体背面に設けてあります。 必ず第3種接地(アース)工事をおこないご 使用ください。またアース工事だけでは完全 に感電事故を防止することができませんので、 漏電ブレーカーを必ず設置してください。

アース工事は、方法によっては、万一の感電 事故を防げない場合や、火災につながる場合 もありますので法規により素人が行なうこと が禁止されており、電気の専門家(電気工事 士)でないとできないことになっております。 アース工事と漏電しゃ断器の設置は、お求め の販売店又は電気工事店にご依頼ください。


4 電源の入・切について

電源を切り冷凍機の運転を止めた時には、次に電源を入れるまで**3分以上、間をおいてください**。すぐに 電源を入れますと、冷凍機に無理がかかり始動しないことがあります。なお、停電時については**5**頁を参 照ください。

据付場所について

次の様な所を避けて設置してください。

① 風が直接ショーケースに当たるところ




空調ダクト、換気扇の近く、店の出入口付近など に設置すると、エアカーテンが乱れ

- ●冷えが悪くなる
- ●必要以上に電気を使う
- ●庫内に露が付く

等の原因となります。

② 近くに熱源があったり、直射日光の当たるところ




スポットライトの下やストーブ等の近くに設置すると、熱の影響により

- ●冷えが悪くなる
- ●中の商品が傷みやすい

等の原因となります。

③ 湿気の多いところ




加湿器の近くなどに設置すると、

- ●ケースの表面に露がつく
- ●電気部品が故障を起こす
- ●冷えが悪くなる

等の原因となります。

次の様な点を注意して設置してください。

1 丈夫な床面に水平に設置してください。設置後はアジャストボルトにて固定してください。




ケースが傾いたり床が不安定の場合

- ●振動、騒音が出る
- ●排水が悪くなる

等の原因となります。

2 据付間隔

排熱をよくするためショーケースの全周は15cm 以上、のすきまをあけて設置してください。ま た機械室のまわりを塞ぐような形でダンボール 箱等をおかないで下さい。




排熱が悪いと、

- ●冷えが悪くなる
- ●保護装置が作動し運転しない

等の故障の原因となります。

※印は特に注意してください。



運転前のご注意

霜取りタイマーについて

霜取りは、24時間式タイマーにより自動的に行いま す。霜取り時間は工場にて標準状態に設定しており ますが、運転を始める時はタイマーのサイクル確認 と時刻合わせを行ってください。**この際、必ず電源** を切ってから行ってください。停電などで停止され た場合、それだけ遅れますので時刻ダイヤルの指針 のさしている時刻が合っているか確認してください。



時刻の合わせ方」一目盛板を手で矢印方向に回し ______ 1<u>黒爪</u> 指針が現在の時刻を指すよう に合わせてください。

(タイマーの川 C 74) る時は霜取中です マーの爪と指針が一致してい なお標準霜取時間は1日、3 回、白爪を24時、8時、16時に セットしてあります。白爪と _{目盛板} 黒爪の間隔は45分間です。

サイクル変更 周波数切换



固定ねじ

ご使用になる地区の電源周波 数に応じて、左図のとおり、 ツマミネジをゆるめて、切替 レバーをセットしてください。 セット完了後はツマミネジを 確実にしめてください。

ご注意


霜取りの際、一時的に庫内温度が上りますが商品の 温度には、ほとんど影響なく異常ではありません。 なお、霜取りは1回15~30分程度です。

ドレンについて

霜取り時のドレン水はドレン蒸発器で自然蒸発しま すので排水は不要です。

なお、蒸発器が汚れると蒸発性能が落ちオーバーフ ローしますので、必ず2ヶ月に1回取外して水洗い してください。

/清掃後は蒸発布にたるみのないようにセットし しください。



ご注意

ケースを移動する場合はトレン蒸発器内の水を捨て てから移動してください。


ご使用方法

運転のしかた

□ このショーケースには冷凍機スイッチは付いて いません。運転、停止は電源プラグを抜き差し して行なってください。

商品の入れ方

- 1 庫内が十分冷えてからお入れください。 (運転後2時間位が目安です。)
- ② 吸込口及び吹出口を塞がない様に注意してくた さい。冷気の循環が悪くなり冷えが悪くなりま
- ③ ロートラインより上には商品を積まないでくた さい。




温度調節器の取扱いについて

TISRM形

*強"(0℃)の位置にセットして出荷しております。 日配、乳製品等で使用する場合は"弱"(5℃)の位 置に変更してください。

なお、下図の使用範囲外では絶対に使用しないでく ださい。不冷又は商品凍結及びケースの露つき等の 原因となります。



ツマミ位置	庫内温度の目安		
強	71~1-		
55	4 ~ 6℃		

2SRC形

工場出荷時に適温になるように調整されております。 温度調節器には絶対に手を触れないでください。

(繰作しますと不冷やケースの露つきばかりでなく、 霜取り不良などの故障の原因となります。)

停電時の処置について

停電でお店のショーケース等か停止した場合には、 電圧降下により運転できないことがありますので、 ショーケースの電源スイッチを *OFF" にし、復帰 後、1台ずつ運転を開始してください。

日常のお手入れ

いつまでも美しく、清潔に保つとともに冷却性能を充分発揮させるために定期的にお手入れください。

キャビネットの清掃

お手数でも毎週一回位は次の要領でお手入れください。

外装・内装の汚れは柔かい布に、中性洗剤をつけ、汚れをふきとり、乾いた布でふきあげてくたさい。


磨き粉及びペンジン、シンナーは、塗装面を傷つけたり、変色させる原因になりますので使用しないでください。





② 内箱底は、スノコを外しぬれタオルまたは、中性洗剤で軽くふいてください。

庫内の清掃は水道のホース等で直接水洗いする ことは避けてくたさい。電気部品の故障及びト レンパンのオーバーフローとなります。






排水口の清掃


排水口(ドレントラップ)が詰まると、

●送風機が水につかり故障(漏電) ●床へ水もれする 等の原因となります。庫内を清掃する際、商品の切片、 ラベル等が排水口に詰まっていないかどうか確認し てくたさい。(ファンガイトのキャップを外すと見え ます)



フィルターの清掃


- 1 フィルターは毎月1回必ず清掃してください。
- ② フィルターが目詰りした場合、冷えが悪くなり 頻繁に運転、停止をくり返します。下記手順で フィルターの清掃をしてください。



- ①前面の点検蓋を外しますと、機械室右側(SRC-675 は左右) にフィルターがあります。
- ②フィルターを手前に引き出し、フィルターのゴミを取り除いてください。
- ③凝縮器のゴミは電気掃除機で清掃してください。 なお汚れがひどい場合は最寄りのサービス担当店 に依頼してください。

吹出ハニカムの清掃

エアーカーテンの性能を充分発揮させるために、定期的にハニカムの清掃を行なってくたさい。(半年に1回)



- ①押え板を止めているネシ3本を外し、押え板を外してくたさい。
- ②ハニカムを矢印方向へ引き出してください。
- ③ハニカムについているゴミを掃除機等で取り除いてください。
- ●取付けは、ハニカムを一杯押込んでから押え板を 取付けてくたさい。

サービスをお申しつけの前に

ご使用中、ショーケースの調子が良くない時は取扱 説明書をよくお読みの上、次の事をお調べください。

1 機械が動かないとき

- ① 停 電 お部屋の電灯で確かめてくだ さい。
- ② **ヒューズ** ヒューズは切れていませんか。
- ③ プレーカー "OFF"になっていませんか。
- ④ 電源スイッチ ナイフスイッチが「切」にな っていませんか。
- (5) 電源プラグ 100 V 用電源プラグが外れて いませんか。
- 圧 電圧が90 V以下に低下してい **6 4** ませんか。

② 良く冷えないとき

- ① ケースを出入口や空調ダクト付近に設置して いませんか。(3頁参照)
- ② 冷気の吹出口・吸込口を塞いていませんか。 ●商品を入れすぎていませんか。(5頁参照)
- ③ 霜取中ではありませんか。(5頁参照)
- ④ 機械室内の通風は良好ですか。(3頁参照)
- ⑤ フィルターが詰まっていませんか。(6頁参照)
- ⑥ 排水口が詰まっていませんか。(6頁参照)

サービスのお申しつけ

以上の事をお調べになっても、調子の悪い場合は運 転を止め、お買上げいただきました販売店に、次の 事をご連絡ください。

- 1.故障の状況
- 名)保証書に記載してあります。 2.形
- 3.製 造 番 号 | 形名・製造番号は、ケースの背面 ダクトに貼付けてある機種名板で
- 4.据 付 日」も確認できます。

保証について

保証書は別に添付しております。

保証書記載のとおり保証期間を設けて無償修理をい たします。但し保証期間中であっても有償となるこ とがあります。修理は弊社営業所または、サービス 担当店へご連絡ください。その際には保証書をご提 示ください。

保証期間経過後の修理についても弊社営業所または サービス担当店へご相談ください。

保証書紛失の場合には、再発行いたしませんので取 扱いについてはご注意ください。

仕様一覧

_	形	名	SRM		SI	SRC	
項			475SRA	675SRA	475SRA	675SRA	
使	用 温 度	°C	- 2	-2~8		-15~-5	
電	源			単相 100 V	50/60Hz		
	外高さ	mm	750				
	形可幅	mm	1230	1830	1230	1830	
+	法 奥 行	mm					
+	有効内容積	l	151	232	151	232	
ビネ	陳 列 面 積	m,	0. 84	1. 29	0.84	1. 29	
イッ	外 装		表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレス鋼板				
 	内 装		表面処理鋼板アクリル焼付塗装及び塩ビ鋼板				
	断熱材		ウレタン注入発泡				
	キャスター		ナイロン自在車(φ 65)×4				
	圧縮機形式		全密閉形(ロータリー)				
	圧縮機呼称出力	W	350 5		500	450 + 350	
冷	冷媒種類		R – 12				
凍	冷媒制御		毛細管				
装	冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)				
置	凝縮 器		II .				
	庫内温度制御		自動温度調節器				
	除霜方式		完全自動タイマー除霜方式(除霜ヒーター過熱防止器付)				
電	庫 内 送 風 機 (単相100V 15cm)	個	出力10W×1				
电	延縮器送風機 (単相100V 20cm) 個			出力 6 W× 1		出力 6 W× 2	
気	防露電熱器 (単相100V)	W	10	18	104	130	
	除 霜 電 熱 器 (単相100V)	W	250	350	605	865	
製	品 重 量	kg	105	135	115	160	
付	属 品		網棚、ドレン蒸発器、アジャストポルト				

(注) 本仕様書は改良のため変更することがあります。

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社

北海道支社 050 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル) 011(212)3732 東北支社 980 仙台市青度区大町1-1-30(新仙台ビル) 022(264)5645 新 湯 支社 980 組台市青度区大町1-1-30(新仙台ビル) 025(241)7224 北 関東支社 331 大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル) 048(653)0251 公東 関東支社 260 干泉市新平支2・72(大海ビタービルシブF) 03(3249)4470 東京 大社 陸 支社 270 金 沢 市 小 坂 町 西 タ 7762(15832 中 町 西 支社 450 名古宮市中江区43-28-12(大名古屋ビル) 052(565)3212 即 西 支社 730 広島市中区中町7-32(日本生命ビル) 082(248)5409 円 支社 740 高松市寿町1-1-8(日本生命部が新可レル7F) 0878(25)0066 九 州 支 社 810 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル) 092(721)2190

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

本 社	100 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)	
北海道支社	003 札幌市白石区本通20丁目南4-2	011(862)0082
東北支社	980 仙台市若林区新寺 3-2-20	022(299)5930
北 陸 支 社	930 富山市総曲編1-5-24(日本生命富山ビル)	0764(32)0002
東京支社	105 東京都港区芝公園2-4-1(秀和芝バークビル)	03(5470)2825
横浜支社	220 横浜市西区北幸1-1-6 (菱進横浜ビル)	045(311)7425
中部支社	454 名古屋市中川区玉船町2-1-3	052(654)3131
大 阪 支 社	532 大阪市淀川区三国本町1-3-4	06 (391)4711
中国支社	730 広島市中区中町7-22(住友生命平和大通りビル)	082(248)1491
四国支社	760 高松市番町1-6-1(住友生命高松ビル)	0878(22)6062
九州支社	812 福岡市博多区豊 1-9-71	092(474)5541

お取扱いの販売店の方へのお願い


ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターの清掃の必要性とフィルター清掃ランプ点灯時の処置について、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

フィルター清掃ランプ(赤色)が点灯した時の処置について

点灯した時



●圧縮機の温度が異常高温になっており断続運転しています。このまま運転を続けますと、圧縮機が 故障するおそれがありますので、直ちに次の処置をしてください。



処置方法

- ●電源を "OFF" にしてください。
- ●フィルターを清掃してください。(取扱説明書P6参照)
- ●機械室の通気を良くしてください。(取扱説明書P3参照)
- ●電源を "ON" にして運転を確認してください。

電源を "OFF" にするとフィルター清掃 ランプ(赤色)は消灯します。

以上の処置をしても、再びフィルター清掃 ランプが点灯する場合には、運転を止め、 お買上げいただきました販売店に、ご連絡 ください。